

# Инструкция для оператора ЧПУ и фрезеровщика

## **Возможности:**

Просматривать товары/склады/проекты/дополнительные справочники;  
Создавать/смотреть/проводить/редактировать (только свои) перемещения;  
Просматривать и выполнять созданные и реализуемые задачи;  
Смотреть/создавать/проводить/редактировать (только свои) тех. операция;

## **Склады в подчинении (склад-приемник):**

8 Шлифовальный станок  
Шлифовальный станок P180  
Шлифовальный станок P240  
Шлифовальный станок P320  
Шлифовальный станок P400  
Шлифовальный станок P600  
Шлифовальный станок P800

Склады с абразивом в конце названия предназначены для понимания через какой абразив прошел материал.

9 Фрезеровка – включает в себя: фрезеровку на ЧПУ (раскрой листов), ручную фрезеровку, покраску букв.

Для выполнения действий, входящих в складские помещения, возникает необходимость.

## **Алгоритм работы:**

Принять на работу материал можно с любого склада (склад-источник), но только на складе в подчинении (склад-приемник).

Перед началом выполнения работ необходимо при помощи создать сдвиг со склада от куда Вы берете материал в работу на складе, планируете работу.

Создание тех. операция необходима только при раскрое листа, т.е. полную раскрой можно только со склада №9. Для этого необходимо подняться на верх (к начальнику производства) и зайти под учетную запись на ПК, выходящую около окна (тот, что напротив рабочего

места начальника производства). После авторизации по центру экрана будет два ярлыка – выбор ярлыка с названием «создание тех. оптрации» и далее по инструкции.

- Инструкции по перемещению и тех. операция может быть получена у начальника производства.

---

Revision #1

Created 14 January 2022 12:57:13 by Вячеслав Усов

Updated 14 January 2022 13:07:20 by Вячеслав Усов